SKY-DA Tシリーズ　FW Update方法

① USBメモリーをFAT32でフォーマットする。 サイズは200MB程度
USBメモリーサイズが大きいと、FAT32でフォーマット出来ない場合があります。
その場合は、下記ツールをダウンロードして頂き、ツールにてフォーマットします。
https://www.iodata.jp/lib/software/i/1498.htm

②ZIPファイルをダウンロードして、解凍してUSBのルートに以下の2つのファイルをコピーします。
GEMINI_PACK.BIN
ISPBOOOT.BIN

③コピーしたUSBメモリーをSKY-DAのUSB端子(CarPlay/AndroidAuto)に接続します。

④SKY-DAを起動して、設定 → システム → ユーザーのアップグレード → システムのアップグレード をタップして、Verify Pass の”レ”マークをタップすると、しばらくしてからアップデートが開始されて、”Updating･･･”が表示されます。



※"Updating･･･”が表示されない場合は、USBメモリーを変更して、実施願います。
　USBメモリーとの相性がある様です。

⑤”Burn success, welcome!”が表示されます。



ACCをOFFして、USBを抜いて、再度ACCをONしてください。